EINRICHTUNGSANLEITUNG
FÜR DEN IP-BASIERTEN ENTERTAIN ANSCHLUSS

ERLEBEN, WAS VERBINDET.

INHALTSVERZEICHNIS

4 Sind Sie bereits Kunde?

5 Wichtige Vorbereitungen

6 Speedport W 724V anschließen

8 Speedport W 504V, W 723V oder W 921V anschließen

10 Speedport Router für Internet und Telefonie einrichten

22 Media Receiver anschließen

24 Entertain startet

26 Tipps und Infos

28 Hilfe

29 Kontakt

SIND SIE BEREITS KUNDE?

Dann beachten Sie bitte folgende wichtige Informationen:

Sie haben Ihren Telekom Anschluss geändert?
Überprüfen Sie unbedingt die Verkabelung Ihrer Geräte anhand der Übersicht ab Seite 6/7, bevor Sie Ihren Speedport Router einrichten und den Media Receiver anschließen.

Nutzen Sie bereits eine SprachBox?
Mit Bereitstellung von Entertain wird Ihnen eine neue, verbesserte SprachBox zur Verfügung gestellt. Die bisherige SprachBox wird am Tag der Bereitstellung inklusive aller Nachrichten gelöscht.

Um keine Nachrichten zu verlieren, empfehlen wir Ihnen, vor dem Bereitstellungstermin Ihres IP-basierten Entertain Pakets eventuell vorhandene Nachrichten abzufragen und Ihre SprachBox über das Hauptmenü Ihrer SprachBox auszuschalten.

Nutzen Sie bereits bestimmte Leistungsmerkmale und Telefonie-Einstellungen?
Alle für Ihren bisherigen Anschluss durchgeführten Konfigurationen im Kundencenter (Festnetz, Internet, TV) unter „Telefonie-Einstellungen“ gehen mit dem Wechsel zum IP-basierten Entertain Anschluss verloren.

Notieren Sie sich bitte die Einstellungen, die Sie übernehmen möchten. Loggen Sie sich hierzu im Kundencenter ein unter **www.telekom.de/kundencenter** im Bereich „Festnetz“ > „Telefonie-Einstellungen vornehmen“.

Direkt nach der Anschlussumstellung können Sie die Einstellungen im Kundencenter auf dem gleichen Weg neu einrichten.

WICHTIGE VORBEREITUNGEN

Bitte beachten Sie:

- Entertain funktioniert erst vollständig, wenn der Anschluss auf Entertain umgestellt ist. Den genauen Bereitstellungstermin mit Uhrzeit finden Sie in Ihrer Auftragsbestätigung.
- **Schließen Sie Ihren Media Receiver nicht vor dem Bereitstellungstermin an** und beachten Sie die Hinweise in dieser Einrichtungsanleitung.
- Planen Sie für den Anschluss des Speedport Routers und des Media Receivers sowie für die Einrichtung genügend Zeit ein.

PERSÖNLICHE ZUGANGSDATEN BEREITHALTEN

Sie hatten bisher keinen Internet-Anschluss bei der Telekom?
Ihre persönlichen Zugangsdaten liegen diesen Einrichtungsunterlagen bei.

Sie hatten bereits einen Internet-Anschluss bei der Telekom?
Ihre persönlichen Zugangsdaten liegen Ihnen bereits vor und behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Alternativ können Sie Ihre vorhandene Telekom E-Mail-Adresse (beispiel@t-online.de) mit dem zugehörigen Passwort zur Einrichtung Ihres neuen Anschlusses verwenden.

Hinweis: Sollten Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten nicht mehr kennen, können Sie sich diese erneut zusenden lassen und sie wiederherstellen unter **www.telekom.de/zugangsdaten-wiederherstellen**

SPEEDPORT W 724V ANSCHLIESSEN

Bitte beachten Sie:

Dies benötigen Sie nicht mehr:



Splitter mit schwarzem Splitter-Kabel



DSL-Kabel mit kleinen grauen Steckern



Kabel mit blauen Steckern

Telefone/Telefonanlagen anschließen?
Telefone/Telefonanlagen werden direkt an den Speedport Router angeschlossen, da dieser die Telefonverbindung herstellt.

① Ein vorhandener **Splitter** darf nicht mehr angeschlossen werden. Das schwarze Kabel, welches den Splitter mit der Telefondose verbindet, wird nicht mehr benötigt.

② Verbinden Sie den **Speedport Router** mit der **Telefondose.** Stecken Sie dazu das **DSL-Kabel für den IP-basierten Anschluss (graue Stecker)** in die **Telefondose (mittlere Buchse: ☎ oder „F“)** und den **Speedport Router (graue Buchse: „DSL“).**

Haben Sie mehrere Telefondosen in Ihrem Haushalt, schließen Sie den Speedport Router an die Haupttelefondose (erste TAE) an. Fragen Sie ggf. bei Ihrem Hausbesitzer oder Vermieter nach, welches die Haupttelefondose ist.

③ Schließen Sie Ihr Telefon an die **Telefonbuchse** („Fon 1“ oder „Fon 2“) des **Speedport Routers** an. Ein Faxgerät oder einen Anrufbeantworter können Sie an die Buchse „Fon 2“ anschließen.

④ Schließen Sie das **Netzwerkkabel (gelbe Stecker)** an den **Speedport Router** (gelbe Buchse: „LAN 1“) und den **Computer** (Buchse „LAN“) an.

Alternativ können Sie auch eine kabellose Verbindung über WLAN herstellen (siehe Bedienungsanleitung des Speedport Routers).

5 Schließen Sie das **Netzteil** an den **Speedport Router** und die **Steckdose** an.

Der Speedport Router wird nun für die Einrichtung vorbereitet. Die Leuchtanzeige „Bitte warten!“ blinkt.

Achtung: Trennen Sie den Speedport Router für vier Minuten nicht von der Steckdose oder Telefondose. Eine Unterbrechung kann das Gerät beschädigen!

6 Schalten Sie Ihren Computer bitte ein oder starten Sie ihn neu, bevor Sie fortfahren.

Wichtig: Schließen Sie Ihren **Media Receiver** erst an, wenn Sie den Speedport Router erfolgreich eingerichtet haben.

Die Verkabelung des Speedport Routers ist abgeschlossen. Blättern Sie weiter zum Kapitel „Speedport Router für Internet und Telefonie einrichten“.

Das Anschluss-Schema für einen **Speedport W 724V** finden Sie auf der nächsten Seite.



Abb. ähnlich.
Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Speedport Routers.

SPEEDPORT W 504V, W 723V ODER W 921V ANSCHLIESSEN

Bitte beachten Sie:

Dies benötigen Sie nicht mehr:



Splitter mit schwarzem Splitter-Kabel



DSL-Kabel mit kleinen grauen Steckern

Telefone/Telefonanlagen anschließen?
Telefone/Telefonanlagen werden direkt an den Speedport Router angeschlossen, da dieser die Telefonverbindung herstellt.

① Ein vorhandener **Splitter** darf nicht mehr angeschlossen werden. Das schwarze Kabel, welches den Splitter mit der Telefondose verbindet, wird nicht mehr benötigt.

② Verbinden Sie jetzt den **Speedport Router** mit der **Telefondose.** Stecken Sie dazu das **DSL-Kabel für den IP-basierten Anschluss (graue Stecker)** in die **Telefondose (mittlere Buchse: ☎ oder „F“)** und den **Speedport Router (graue Buchse: „DSL“).**

Haben Sie mehrere Telefondosen in Ihrem Haushalt, schließen Sie den Speedport Router an die Haupttelefondose (erste TAE) an. Fragen Sie ggf. bei Ihrem Hausbesitzer oder Vermieter nach, welches die Haupttelefondose ist.

3a Schließen Sie nun Ihr Telefon an die **Telefonbuchse** („1“ oder „2“) des **Speedport Routers** an. Ein Faxgerät oder einen Anrufbeantworter können Sie an die Buchse „2“ anschließen.

3b Optional: Beim Speedport W 921V können Sie ISDN-Telefone an die Buchse „intern ISDN“ oder „S_0-int“ (schwarz) anschließen.

④ Schließen Sie das **Netzwerkkabel (gelbe Stecker)** an den **Speedport Router** (gelbe Buchse: „LAN 1“) und den **Computer** (Buchse „LAN“) an.

Alternativ können Sie auch eine kabellose Verbindung über WLAN herstellen (siehe Bedienungsanleitung des Speedport Routers).

5 Schließen Sie das **Netzteil** an den **Speedport Router** und die **Steckdose** an. Bitte warten Sie ab, während Ihr Speedport Router prüft, ob die Firmware auf dem aktuellsten Stand ist. Falls eine neue Firmware vorliegt, wird diese jetzt geladen.

Achtung: Trennen Sie den Speedport Router für vier Minuten nicht von der Steckdose oder Telefondose. Eine Unterbrechung kann das Gerät beschädigen.

Bei einem Speedport W 723V oder W 921V blinkt die Leuchtanzeige „Bitte warten! Service“, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Bei einem Speedport W 504V blinken alle Leuchtanzeigen von links nach rechts.

6 Schalten Sie Ihren Computer bitte ein oder starten Sie ihn neu, bevor Sie fortfahren.

Wichtig: Schließen Sie Ihren **Media Receiver** erst an, wenn Sie den Speedport Router erfolgreich eingerichtet haben.

Die Verkabelung des Speedport Routers ist abgeschlossen. Blättern Sie weiter zum Kapitel „Speedport Router für Internet und Telefonie einrichten“.

Das Anschluss-Schema für einen **Speedport W 504V, W 723V oder W 921V** finden Sie auf der nächsten Seite.



Abb. ähnlich.
Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Speedport Routers.

SPEEDPORT ROUTER FÜR INTERNET UND TELEFONIE EINRICHTEN

Bitte beachten Sie:

Bereitstellungstermin?
In der Auftragsbestätigung für Ihren neuen Anschluss finden Sie den Bereitstellungstermin. Erst ab diesem Tag können Sie Ihren neuen Anschluss einrichten.

Verkabelung?
Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung Ihrer Geräte dieser Einrichtungsanleitung entspricht.

Zur Einrichtung des Speedport Routers wählen Sie bitte aus folgenden Möglichkeiten aus:

Automatische Konfiguration (empfohlen)
(siehe rechts)

oder Assistent des Speedport Routers
manuelle Konfiguration
(siehe Seite 13 – 20)

AUTOMATISCHE KONFIGURATION (EMPFOHLEN)

Bitte beachten Sie:

- Ihr Speedport Router benötigt **nach der Verkabelung 4 Minuten,** bis er bereit zur weiteren Konfiguration ist.
- Schalten Sie Ihren Computer ein oder starten Sie ihn neu.
- Ihre **persönlichen Zugangsdaten** finden Sie in den Einrichtungsunterlagen oder sie liegen Ihnen bereits vor. Falls nicht, helfen wir Ihnen gern unter der kostenfreien Hotline 0800 33 01000 weiter.

1 Web-Portal aufrufen

Starten Sie den **Internet Explorer.** (Empfohlen! Mit anderen Internet-Browsern kann es zu Verzögerungen kommen.) Sie müssen dafür nicht online sein. Das Web-Portal zur automatischen Konfiguration wird automatisch aufgerufen. Dies kann bis zu eine Minute dauern.

Sollte die Seite nicht erscheinen oder sollte in Ihrem Speedport Router bereits eine Internet-Verbindung eingerichtet sein, geben Sie in das Adressfeld **www.telekom.de/einrichten** ein und bestätigen Sie mit der Eingabe-/Enter-Taste.

Hinweis: Falls die Webseite auch dann nicht geladen wird, starten Sie den Browser neu oder folgen Sie dem Abschnitt „Assistent des Speedport Routers“ ab Seite 13.

2 Zugangsdaten eingeben

Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite, um Ihren Speedport Router automatisch konfigurieren zu lassen.

Halten Sie dazu Ihre Zugangsnummer (vormals T-Online Nummer) und Ihr persönliches Kennwort bereit.

Falls Sie sich bereits eine E-Mail-Adresse @t-online.de und das zugehörige Passwort eingerichtet haben, so können Sie auch diese Daten in die Eingabefelder eintragen.

Warten Sie, bis die automatische Konfiguration erfolgreich abgeschlossen ist.

3 Verbindung überprüfen

Geben Sie jetzt die Adresse **www.telekom.de** in das Adressfeld ein, um Ihre Internet-Verbindung zu überprüfen. An Ihrem Speedport Router leuchtet die Anzeige „Online“ auf.

Fertig! Die Konfiguration des Speedport Routers ist abgeschlossen. Blättern Sie weiter zum Kapitel „Media Receiver anschließen“ auf Seite 22/23.

Individuelle Einstellungen gewünscht?

Im Konfigurationsprogramm des Speedport Routers können Sie weitere Einstellungen vornehmen, zum Beispiel:

- Ihren Telefonen unterschiedliche Rufnummern zuordnen
- WLAN-Einstellungen ändern und ein persönliches Passwort vergeben

Wie Sie das Konfigurationsprogramm aufrufen, erfahren Sie auf Seite 13 in den Schritten ① und ②.

WLAN TO GO an einem Speedport W 724V einrichten?

Mit WLAN TO GO teilen Sie die ungenutzte Bandbreite Ihres Internet-Anschlusses als HotSpot mit anderen und surfen ohne zusätzliche Kosten an vielen Millionen HotSpots weltweit. Aktivieren Sie WLAN TO GO einfach beim Abschluss der automatischen Konfiguration Ihres Speedport W 724V oder richten Sie es später im Kundencenter unter „Dienste & Abos“ ein.

Wichtiger Hinweis: Für WLAN TO GO benötigen Sie den Speedport W 724V.

ISDN-Telefone an einem Speedport W 921V angeschlossen?

Falls Sie **ISDN-Telefone** an einem Speedport W 921V angeschlossen haben, richten Sie zusätzlich die für das jeweilige Telefon gewünschte Rufnummer (MSN) in dem Telefon ein. Bitte schauen Sie dazu in die Bedienungsanleitung des jeweiligen Telefons.

ASSISTENT DES SPEEDPORT ROUTERS (MANUELLE KONFIGURATION)

Bitte beachten Sie:

- Ihr Speedport Router benötigt **nach der Verkabelung 4 Minuten,** bis er bereit zur weiteren Konfiguration ist.
- Ihre **persönlichen Zugangsdaten** finden Sie in den Einrichtungsunterlagen oder sie liegen Ihnen bereits vor. Falls nicht, helfen wir Ihnen gern unter der kostenfreien Hotline 0800 33 01000 weiter.
- **Ihre Rufnummern** finden Sie in der Auftragsbestätigung, die Ihnen separat zugegangen ist.

① Konfigurationsprogramm des Speedport Routers aufrufen

Starten Sie den Internet-Browser und geben Sie in die Adressleiste Folgendes ein:
http://speedport.ip (ohne www)
Alternativ können Sie http://192.168.2.1 verwenden.

② Gerätepassword eintragen

Bei Speedport Routern finden Sie das Gerätepasswort auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts. Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie mit „OK“.

Typenschild mit Gerätepasswort



③ Assistent starten

Je nach Speedport-Modell ist die Einrichtung mit dem Assistenten leicht unterschiedlich.

- **Speedport W 504V**
  Siehe nächster Abschnitt.
- **Speedport W 723V**
  Blättern Sie bitte zu Seite 16.
- **Speedport W 724V**
  Blättern Sie bitte zu Seite 19.
- **Speedport W 921V**
  Blättern Sie bitte zu Seite 20.

Speedport W 504V:

Bitte achten Sie für einen einwandfreien Betrieb auf einen aktuellen Firmware-Stand. Hilfestellung zum Thema Firmware-Update finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Speedport Routers.

Wählen Sie auf der Startseite im Menü „Assistent“ den Menüpunkt „Schritt für Schritt“ und bestätigen Sie mit „OK & Weiter“.

Fahren Sie nun mit den Schritten ④ bis ⑧ fort.

④ Zugangsdaten eingeben

Geben Sie jetzt Ihre persönlichen Zugangsdaten ein.

Setzen Sie in dem Kästchen „Immer online“ ein Häkchen, um Ihre Internet-Verbindung rund um die Uhr aufrechtzuerhalten. Damit sind Sie für ankommende Telefonate ständig erreichbar. Bestätigen Sie mit „OK & Weiter“.

Abb. ähnlich.

5 Telefonie einrichten

Nun richten Sie die Telefonie über das Internet ein. Setzen Sie in dem Kästchen „Telefonie einrichten mit:“ ein Häkchen und wählen Sie „DSL Telefonie“. Bestätigen Sie mit „OK & Weiter“.

Abb. ähnlich.

6 Telefonie-Zugangsdaten

Geben Sie jetzt die Telefonnummern und Zugangsdaten für die Telefonie über das Internet ein.



Abb. ähnlich.

a) Wählen Sie bei „Anbieter-Auswahl“ bitte „T-Online“ aus.

b) Tragen Sie bei „DSL-Telefonnummer“ die Rufnummer ein, die bei abgehenden Telefongesprächen an Ihre Gesprächspartner übermittelt werden soll **(bitte unbedingt im Format Vorwahl plus Rufnummer eingeben, z. B. 030123456).** Die Rufnummer finden Sie in Ihrer Auftragsbestätigung der Telekom.

c) Tragen Sie unter „E-Mail-Adresse“ „anonymous@t-online.de“ ein. Achten Sie auf die korrekte Schreibweise.

d) Lassen Sie das Feld „Passwort (Webkennwort)“ frei.

e) Klicken Sie anschließend auf den Button „OK & Weiter“.

⑦ Weitere DSL-Telefonnummer einrichten

Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Rufnummern, die Sie in Ihrer Auftragsbestätigung vorliegen haben. Klicken Sie dafür im folgenden Fenster auf

Nur eingetragene Rufnummern können auch verwendet werden.

Wenn Sie alle Rufnummern eingetragen haben, klicken Sie anschließend auf den Button „OK & Weiter“.

⑧ Überprüfen und beenden

Nun können Sie Ihre Eingaben überprüfen und ausdrucken. Beenden Sie den Assistenten mit „OK“.

Sie können optional weitere Einstellungen vornehmen, zum Beispiel:

- Ihren Telefonen unterschiedliche Rufnummern zuordnen
- WLAN-Einstellungen ändern und ein persönliches Passwort vergeben

Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf der Übersichtsseite auf „Beenden“.

Fertig! Die Konfiguration des Speedport Routers ist abgeschlossen. Blättern Sie weiter zum Kapitel „Media Receiver anschließen“ auf Seite 22/23.

Speedport W 723V:

Die Schritte ① – ③ finden Sie ab Seite 13.

Der Assistent startet automatisch und richtet mit Ihnen Schritt für Schritt Internet, Telefonie und WLAN ein. Sie finden den Assistenten auch im Menü „Assistent“ unter „Schritt für Schritt“.

④ Zugangsdaten eingeben

Setzen Sie in dem Kästchen „Immer online“ ein Häkchen, um Ihre Internet-Verbindung rund um die Uhr aufrechtzuerhalten. Damit sind Sie für ankommende Telefonate ständig erreichbar.

Bestätigen Sie mit „OK & Weiter“.

Abb. ähnlich.

5 Telefonie einrichten

Nun richten Sie die Telefonie über das Internet ein. Setzen Sie in dem Kästchen „Telefonie einrichten“ ein Häkchen und wählen Sie „IP-basierter Anschluss (IP)“.

Bestätigen Sie mit „OK & Weiter“.

Assistent / Schritt 2 von 3
Telefonie einrichten
Telefonie einrichten
Bitte wählen Sie die Art des von Ihnen gebuchten Anschlusses:
IP-basierter Anschluss (IP)
Festnetz-Anschluss (Standard oder Universal)

Abb. ähnlich.

6 Telefonie-Zugangsdaten

So geben Sie Ihre Telefonnummern, wie unten im Beispiel abgebildet, ein:

Abb. ähnlich.

a) Wählen Sie bitte bei „Anbieter-Auswahl“ „Telekom“ aus.

b) Tragen Sie bei „Rufnummer“ die Telefonnummer ein, die bei abgehenden Telefongesprächen an Ihre Gesprächspartner übermittelt werden soll **(bitte unbedingt im Format Vorwahl plus Rufnummer eingeben, z. B. 030 123456).** Die Rufnummer finden Sie in Ihrer Auftragsbestätigung der Telekom.

c) „Individuelle Zugangsdaten verwenden:“ brauchen Sie nicht auszuwählen.

d) Klicken Sie anschließend auf den Button „OK & Weiter“.

7 Weitere DSL-Telefonnummer einrichten

Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Rufnummern, die Sie in Ihrer Auftragsbestätigung vorliegen haben. Klicken Sie dafür im folgenden Fenster auf

Nur eingetragene Rufnummern können auch verwendet werden.

Wenn Sie alle Rufnummern eingetragen haben, klicken Sie anschließend auf den Button „OK & Weiter“.

8 Überprüfen und beenden

Nun können Sie Ihre Eingaben überprüfen und ausdrucken. Beenden Sie den Assistenten mit „OK“.

Sie können optional weitere Einstellungen vornehmen, zum Beispiel:

- Ihren Telefonen unterschiedliche Rufnummern zuordnen
- WLAN-Einstellungen ändern und ein persönliches Passwort vergeben

Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf der Übersichtsseite auf „Beenden“.

Fertig! Die Konfiguration des Speedport Routers ist abgeschlossen. Blättern Sie weiter zum Kapitel „Media Receiver anschließen“ auf Seite 22/23.

Speedport W 724V:

Die Schritte ① – ③ finden Sie ab Seite 13.

Ein Assistent startet automatisch und richtet mit Ihnen Schritt für Schritt den Speedport Router ein.

④ **Zugangsdaten eingeben**
Setzen Sie in dem Kästchen „Immer online“ ein Häkchen, um Ihre Internet-Verbindung rund um die Uhr aufrechtzuerhalten. Damit sind Sie für ankommende Telefonate ständig erreichbar.

Bestätigen Sie mit „OK & Weiter“.

Sie finden die Assistenten auch nach Themen sortiert in der Übersicht: Internet-Assistent, Telefonie-Assistent, WLAN-Assistent.

Wenn Sie den Assistenten beendet haben, kommen Sie auf die Übersichtsseite. Sie können von dort aus weitere Einstellungen vornehmen oder über „Logout“ die Einrichtung abschließen.

Fertig! Die Konfiguration des Speedport Routers ist abgeschlossen. Blättern Sie weiter zum Kapitel „Media Receiver anschließen“ auf Seite 22/23.

WLAN TO GO an einem Speedport W 724V einrichten?

Mit WLAN TO GO teilen Sie die ungenutzte Bandbreite Ihres Internet-Anschlusses als HotSpot mit anderen und surfen ohne zusätzliche Kosten an vielen Millionen HotSpots weltweit. Aktivieren Sie WLAN TO GO einfach beim Abschluss der manuellen Konfiguration Ihres Speedport W 724V oder richten Sie es später im Kundencenter unter „Dienste & Abos“ ein.

Wichtiger Hinweis: Für WLAN TO GO benötigen Sie den Speedport W 724V.

Speedport W 921V:

Die Schritte ① – ③ finden Sie ab Seite 13.

Ein Assistent startet automatisch und richtet mit Ihnen Schritt für Schritt den Speedport Router ein.

④ **Zugangsdaten eingeben**
Setzen Sie in dem Kästchen „Immer online“ ein Häkchen, um Ihre Internet-Verbindung rund um die Uhr aufrechtzuerhalten. Damit sind Sie für ankommende Telefonate ständig erreichbar.

Bestätigen Sie mit „OK & Weiter“.

Sie finden die Assistenten auch nach Themen sortiert in der Übersicht: Internet-Assistent, Telefonie-Assistent, WLAN-Assistent.

Wenn Sie den Assistenten beendet haben, kommen Sie auf die Übersichtsseite. Sie können von dort aus weitere Einstellungen vornehmen oder über „Logout“ die Einrichtung abschließen.

Fertig! Die Konfiguration des Speedport Routers ist abgeschlossen. Blättern Sie weiter zum Kapitel „Media Receiver anschließen“ auf Seite 22/23.

ISDN-Telefone an einem Speedport W 921V angeschlossen?

Falls Sie **ISDN-Telefone** an einem Speedport W 921V angeschlossen haben, richten Sie zusätzlich die für das jeweilige Telefon gewünschte Rufnummer (MSN) in dem Telefon ein. Bitte schauen Sie dazu in die Bedienungsanleitung des jeweiligen Telefons.

MEDIA RECEIVER ANSCHLIESSEN

Bitte beachten Sie:

Bereitstellungstermin?
Beginnen Sie mit dem Anschließen des Media Receivers erst, wenn Sie den Speedport Router erfolgreich eingerichtet haben.

Internet-Verbindung?
Sie benötigen eine Internet-Verbindung, um Entertain einrichten und nutzen zu können.

Welche Anschlussmöglichkeiten haben Sie?

Kabel
Die beste Verbindung, wenn Telefonanschluss und Fernseher sich im gleichen Raum befinden oder einfach über Kabel zu verbinden sind.

WLAN
Kabellos über Funk per WLAN-Bridge[1], wenn der Telefonanschluss sich in einem anderen Raum/Stockwerk befindet als der Fernseher und eine Verbindung via Kabel zu aufwendig wäre.

Stromnetz
Die Vernetzung über das Stromnetz per Powerline-Bridge[1], wenn der Telefonanschluss sich in einem anderen Raum/Stockwerk befindet als der Fernseher und Sie keine Funkverbindung wünschen oder das Funksignal gestört ist.

1 Verbinden Sie den Media Receiver mit dem Speedport Router. Stecken Sie dazu das **LAN-Netzwerkkabel** in den Media Receiver **(LAN-Buchse)** und in den Speedport Router **(LAN-Buchse).**

Möchten Sie eine Verbindung über WLAN oder das Stromnetz herstellen, verbinden Sie jetzt bitte entweder die WLAN-Bridge[1] oder die Powerline-Bridge[1] mit dem Media Receiver und dem Speedport Router. Bitte folgen Sie dazu der Bedienungsanleitung der WLAN-Bridge oder der Powerline-Bridge.

(2) Verbinden Sie den Media Receiver mit Ihrem Fernseher.

Wenn Ihr Fernseher hochauflösendes Fernsehen (HDTV) unterstützt, stecken Sie das **HDMI-Kabel** in den Media Receiver **(Buchse HDMI)** und in Ihren Fernseher **(Buchse HDMI).**

Wenn Ihr Fernseher **kein** hochauflösendes Fernsehen (HDTV) unterstützt, dann stecken Sie das **SCART-Kabel**[2] in den Media Receiver **(„SCART OUT"-Buchse)** und in Ihren Fernseher.

(3) Schließen Sie das **Netzkabel** an den Media Receiver **(Power)** und an eine **Steckdose** an.

(4) Schalten Sie den Media Receiver über den **Netzschalter (Power)** ein. Anschließend schalten Sie Ihren Fernseher ein.

(5) Wählen Sie mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers den richtigen Eingangskanal aus (z. B. über die AV-, Input- oder Source-Taste). Ob Sie den richtigen Kanal gewählt haben, sehen Sie am Startbildschirm von Entertain.

Wichtig: Während des Startvorgangs können zusätzliche Updates installiert werden. Dies kann einige Minuten dauern und auch automatische Neustarts beinhalten.

Die Konfiguration des Media Receivers ist dann abgeschlossen. Weiter im Kapitel „Entertain startet".

Das Anschluss-Schema finden Sie auf der nächsten Seite.

[1] WLAN-Bridge und Powerline-Bridge sind separat zu kaufen.
[2] Ist beim Media Receiver 303+ nicht im Lieferumfang enthalten.

Schließen Sie Ihren Media Receiver wie auf der Zeichnung abgebildet an.



ENTERTAIN STARTET

Alles fertig! Sie haben jetzt alle Geräte erfolgreich verkabelt und eingerichtet.

Weitere Erklärungen finden Sie in der Entertain Bedienungsanleitung und über die Hilfe-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Entertain sowie beim Telefonieren und Surfen im Internet.

FERNBEDIENUNG

In der Entertain Bedienungsanleitung finden Sie eine Übersicht der Fernbedienung.

Tipp: Übrigens, mit der Fernbedienung von Entertain können Sie auch Ihren Fernseher steuern.

MENÜ-TASTE

Mit der **Menü**-Taste auf der Fernbedienung rufen Sie das Entertain Hauptmenü auf.

EPG-TASTE

Mit der **EPG**-Taste rufen Sie die 14-tägige elektronische Programmübersicht auf.

Hinweis: Eine Liste aller verfügbaren Sender finden Sie in den Einrichtungsunterlagen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Darin erklären wir das Entertain Menü und zusätzliche Funktionen wie den Programm Manager.

TIPPS UND INFOS

SICHERE PASSWÖRTER

Vergeben Sie persönliche und sichere Passwörter insbesondere als Gerätepasswort des Speedport Routers, für den Internet-Zugang und für WLAN, um noch besser geschützt zu sein. Für die Änderung der Passwörter finden Sie Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres Speedport Routers.

HILFE ASSISTENT

Der Hilfe Assistent bietet Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit, Probleme mit Ihrem Internet-Zugang eigenständig und ohne umfassendes technisches Wissen zu lösen.

Kostenloser Download unter
www.telekom.de/hilfe-assistent

SPRACHBOX IP

Die SprachBox IP ist Ihr kostenfreier Anrufbeantworter im Netz der Telekom. Sie wird mit Bereitstellung Ihres Anschlusses automatisch eingeschaltet. Sie nimmt Ihre Anrufe entgegen, wenn Sie mal nicht erreichbar sind, und meldet sich per Anruf bei Ihnen.

Tipp: Mit der SprachBox Pro App erhalten Sie neue Sprachnachrichten und Faxe direkt auf Ihr Smartphone und/oder Tablet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.telekom.de/sprachbox

JETZT PERFEKT STARTEN

Richten Sie Ihre E-Mail-Adresse ein oder konfigurieren Sie Ihre SprachBox und Telefonie-Einstellungen. Erfahren Sie, wie Sie Kundencenter, Mediencenter und Favoriten optimal nutzen. Informieren Sie sich über Ihre Online-Rechnung oder unsere Sicherheits-Services.

Dies und mehr zu den Inklusiv- und Service-Leistungen für Ihren Telekom Anschluss erfahren Sie unter **www.telekom.de/jetzt-perfekt-starten**

HILFE

Bei Problemen mit der Einrichtung oder im Betrieb führen Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte aus:

1. Computer neu starten
Starten Sie als ersten Schritt Ihren Computer, mit dem Sie die Einrichtung durchführen möchten, neu.

2. Speedport Router neu starten
Ziehen Sie das Netzteil Ihres Speedport Routers aus der Steckdose, warten Sie kurz und stecken Sie es wieder ein. Starten Sie dann die Konfiguration erneut, falls Sie diese noch nicht durchführen konnten.

3. DSL-Hilfe-App für Smartphones verwenden
Die App für iOS oder Android unterstützt Sie bei der Einrichtung oder Fehlerbehebung und hilft Ihnen, Internet-Probleme selbst zu lösen.

4. Handbuch oder Service-DVD benutzen
Hilfestellung leistet die gedruckte Kurzanleitung Ihres Speedport Routers. Das ausführliche digitale Handbuch finden Sie auf der Service-DVD oder online unter www.telekom.de/hilfe im Bereich „Downloads“.

5. Werkszustand wiederherstellen
Setzen Sie Ihren Speedport Router durch einen Reset auf die Werkseinstellungen zurück. Führen Sie danach die Konfiguration erneut durch.

Für einen Reset drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand für drei Sekunden in die mit „Reset“ bezeichnete Öffnung des Speedport Routers.

6. Überprüfen Sie die Verkabelung Ihres Media Receivers
Beachten Sie bitte, dass immer eine Internet-Verbindung für die Einrichtung und auch die Nutzung von Entertain bestehen muss.

Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns unter der **kostenfreien Hotline 0800 33 01000** rund um die Uhr.

KONTAKT

FRAGEN ZUR EINRICHTUNG UND HILFE BEI TECHNISCHEN PROBLEMEN

Gern helfen wir Ihnen rund um die Uhr unter der **Hotline 0800 33 01000** weiter. Das Stichwort für Ihren Anruf lautet: „Router/Router-Konfiguration“.

Halten Sie bitte folgende Informationen für Ihren Berater bereit:

- Welcher Speedport Router wird verwendet (Typenbezeichnung, z. B. W 723V)?
- Welches Betriebssystem verwenden Sie (z. B. Windows® XP, Windows® Vista™ oder Windows® 7)?
- Ist der Speedport Router per WLAN oder mit dem Netzwerkkabel am Computer angeschlossen?
- Wissen Sie, mit welcher Firmware-Version der Speedport Router arbeitet?

WEB-PORTAL „HILFE & SERVICE“

Unter **www.telekom.de/hilfe** finden Sie alle Hilfen und Services der Telekom für Festnetz und Mobilfunk, so z. B. neben Anleitungen sowie Handbuch- und Software-Downloads auch Hilfe bei Fehlerbehebungen und Störungsmeldungen. Und Sie gelangen auf diesem Weg auch zu unserem Service-Forum.

HERAUSGEBER:

Telekom Deutschland GmbH
53262 Bonn

ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Stand 01/2014 | Änderungen und Irrtum vorbehalten | Papier chlorfrei gebleicht | Vch | Mat.-Nr. 02040013